



AZM 161...-33...a (3 Schließer / 3 Öffner)
(3 NO / 3 NC contacts)



alt/old | **neu/new**

Betätigerkontakte:	Schließer / NO	13-14	13-14
Actuator contacts:	Öffner / NC	21-22	21-22
	Schließer / NO	33-34	-----
	Öffner / NC	41-42	41-42

Magnetkontakt:	Öffner / NC	51-52	51-52
Solenoid contacts:	Schließer / NO	63-64	63-64
	Öffner / NC	-----	71-72

Magnetspannung:	A1-A2	A1-A2
Solenoid voltage:		

AZM 161...-12/12...a

