

## Batterie Wechsel bei OSP-P200M/L

### **4057 Alarm-D Batterie ist leer**

1. Parameter Taste drücken.
2. Anzeige wechseln (F8) drücken.
3. Pfeil Rechts drücken (am Touch Screen).
4. Menü wechseln (F1) Links bestätigen.
5. Neues Fenster öffnet sich (Menü wechseln)  
darin den Punkt Batterie Daten suchen und  
im Kästchen haken setzen!
6. OK Taste drücken.
7. Neues Fenster öffnet sich (Anzeige wechseln)  
darin den Punkt Batterie Daten suchen und  
anklicken.
  
8. Dann diese Fenster wieder schließen!!!
  
9. Batterie Austauschdaten wird angezeigt  
zB. 2000/12/30 = Jahr/Monat/Tag
  
10. F1 Dateneingabe drücken.
  
11. Eingabe Feld wird nun Gelb  
jetzt aktuelles Datum eingeben Jahr/Monat/Tag
  
12. Eingabe Taste bzw. Enter drücken.  
Neues Datum erscheint oben in Blau.
  
13. Zum Schluss Löschtaste am Bedienpanel drücken.
14. Batterie Alarm ist gelöscht.
  
15. Anzeige wechseln (F8) drücken.
16. Pfeil Rechts drücken (am Touch Screen).
17. Menü wechseln (F1) Links bestätigen.
18. Neues Fenster öffnet sich (Menü wechseln)  
darin den Punkt Batterie Daten suchen und  
im Kästchen haken herausnehmen!!!!

19. OK Taste drücken.
12. Taste Anzeige beenden drücken.
21. Alles OK!

Falls nun die folgende Fehler Erscheinung kommt:  
4058 Alarm -D Letzter Backup Fehlgeschlagen 1FC0002

Bitte die Maschine komplett aus und wieder einschalten.

Material:

1x Lithium Knopfzelle CR2032 3 Volt

1x Batterie Pack Cadnica/Sanyo

Model: 12N-1600SCB

14.4 Volt/1600mAh MD

Ni-Cd oder 9.6Volt/